



25 8 2015



11

ВВОД 3



ШР

ВВОД 2

ШР

ВВОД 1

ШР

8

ТР-Р СН



ШР

9

ТР-Р НАПРЯЖ



ШР

7

6

5

4

3

2

1

ВВОД 1

ВВОД 2

ВВОД 3

ТР-Р НАПРЯЖ

ТР-Р СН

ШР





КОНСТАЛИН
Электротехнический завод
(351) 729-88-20



КОНСТАЛИН
Электротехнический завод
www.konstalin.ru





ОТХОД. ЛИНИЯ






ОТКЛ



ОТКЛ



ВВОД № 1








КОНТАКТИН




4



ЗН ЛР
ЗАЩИТНЫЙ НОЖ
ДЛЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ

ВКЛ
ВКЛ
ВКЛ

ЛР
ПРИВОД
ДЛЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ



ВВОД ТП-6

ВВОД ТП-4



ВВОД ТП-6

ВВОД ТП-4







КОНСТАЛИН

КОНСТАЛИН





